



MODE D'EMPLOI RÉPARATION DE CAPOTES

22550 / 22551 / 22552

Distribution Pièces Auto Narbonnaise

ATTENTION

La pièce de réparation que vous découperez sera collée en sous-face de la toile à capote (à l'intérieur).

Veillez à bien respecter le sens de la toile lorsque celle-ci est visible à l'intérieur du véhicule.

Après la pose, nettoyez vos outils à l'alcool à brûler

1 - Découpe de la pièce à encoller

- Découper une pièce dans la toile prévue à cet effet
- La pièce doit être plus grande que la fente de 6cm au minimum de toutes parts
- Présenter la pièce sur l'emplacement prévu et tracer la zone d'encollage sur la capote

2 - Encollage

- Nettoyer les parties à encoller avec de l'alcool à brûler
- Encoller la pièce et la zone d'encollage sur la capote
- Appliquer la colle à l'aide d'une spatule ou d'un pinceau en laissant une couche uniforme d'environ 0,5mm
- Lorsque la colle est pratiquement sèche au toucher, mettre les 2 parties en contact en pressant fortement (si possible presser l'encollage à l'aide d'un maillet et d'un tas)

3 - Réalisation d'un joint extérieur

Durée de polymérisation du joint : 24H

Température : +10° à +25° (à l'abri du soleil)

Vous pouvez réaliser le joint **sous la toile à capote** (sur les bords de la pièce de réparation), et **sur la toile à capote** (au niveau des soudures ou coutures ouvertes, ou des fentes et déchirures)

- Délimiter la largeur du joint en positionnant le papier de masquage (prévoir 1cm de chaque côté)
- Nettoyer la partie à jointer
- Appliquer le joint de manière uniforme
- Lisser le joint avec le doigt mouillé (ou à l'aide d'une pomme de terre) en écrasant le joint sur les bords, **le joint doit être épais sur la déchirure et fin sur les bords**
- Laisser sécher 5 minutes minimum
- Retirer le papier de masquage et si nécessaire couper le film du joint avec un cutter